


jura[®]



IMPRESSA F50 / F5 / F505
Snabb manual

Använda maskinen för första gången



- Sätt på huvudströmbrytaren (1) baktill på maskinen
- Fyll på kaffeböror
- Tryck igång maskinen med På/Av-knappen 




Displaytext: **SPRACHE DEUTSCH**

- Vrid på rotationsreglaget tills önskat språk visas
- Tryck på rotationsreglaget för att bekräfta valet
- Lyft ur vattentanken uppåt
- Fyll vattentanken och installera den i maskinen igen




Displaytext: **OPEN TAP**

- Placera ett kärl under Profi Auto Cappuccino-skummaren
- Öppna vridreglaget till position  och systemet fylls
- Stäng vridreglaget när det uppmanas och sedan följer en kort uppvärmning



Displaytext: **PRESS RINSE**

- Placera ett kärl under kaffeutloppet
- Tryck på sköljknappen 

Maskinen är nu klar att användas

Installera filter för första gången



- Lyft ur och töm vattentanken
- Öppna filterhållaren (1)
- Tryck försiktigt ner filtret (2) på sin plats i vattentanken
- Stäng filterhållaren (1). Ett klick hörs när den är korrekt på plats
- Fyll vattentanken och installera den i maskinen igen




- Håll programmeringsknappen intryckt tills **FILTER** visas på displayen



- Tryck på rotationsreglaget för att komma in i filtermenyn
- Vrid rotationsreglaget tills **YES** visas på displayen
- Tryck på rotationsreglaget för att bekräfta valet



- Placera ett kärl (minst. 0.5 liter) under Profi Auto Cappuccino-skumaren
- Öppna vridreglaget till position  och filtret genomsköljs
- Stäng vridreglaget vid uppmaning på displayen

Maskinen är nu klar att användas


Rengöring (ca 15 minuter)



Displaytext: **READY CLEAN**


- Håll sköljknappen  intryckt tills **EMPTY TRAY** visas på displayen
- Töm dropp-/sumplåda och återställ i maskinen



- Ta bort droppgallret
- Placera ett kärl (ca 1l) under kaffeutloppet
- Tryck på sköljknappen  och rengöringsprogrammet börjar



Displaytext: **FILL TABLETT**

- Släpp ner en JURA rengöringstablett i luckan för förmalet kaffe
- Stäng luckan
- Tryck på sköljknappen  och rengöringen fortsätter



Displaytext: **EMPTY TRAY**

- Töm dropp-/sumplåda och återställ i maskinen
- Eftertorka påfyllningstratten för förmalet kaffe med en trasa



Maskinen är nu klar att användas

Byte av filter

Efter 50 liters genomflöde eller 2 månader är inte filtret längre effektivt, det ska därför bytas och en påminnelse visas på displayen. Om apparaten skils från nätet kan dock inte tiden mätas.




Displaytext: **READY / FILTER**

- Stäng av maskinen med På/Av- knappen 
- Håll sköljknappen  intryckt tills **CHG FILTER**
OPEN TAP visas på displayen



- Lyft ur vattentanken och töm den
- Öppna filterhållaren (1)
- Tag ur det gamla Claris plus filtret ur tanken
- Installera ett nytt filter (2) med ett lätt tryck
- Stäng filterhållaren (1). Ett klick hörs när det är korrekt på plats
- Fyll upp vatten i tanken och återställ i maskinen





- Placera ett kärl (minst. 0.5 liter) under Profi Auto Cappuccino-skum-
maren
- Öppna vridreglaget till position  och filtret genomsköljs
- Stäng vridreglaget när det uppmanas på displayen

Maskinen är nu klar att användas

Avkalkning (ca 40 Minuter)



Displaytext: **DECALCIFY**


- Stäng av maskinen med På/Av-knappen 
- Håll sköljknappen  intryckt tills **EMPTY TRAY** visas på displayen
- Töm dropp-/sumplåda och återställ i maskinen
- Ta försiktigt bort Profi Auto Cappuccino-skumaren



Displaytext: **AGENT IN TANK**

- Lyft ur vattentanken och töm den
- Lös upp fullständigt till klar vätska, 3 avkalkningstabletter i ett kärl med 0,5 liter vatten
- Häll lösningen i tanken
- Återställ tanken i maskinen



- Placera ett kärl (min. 0.5 l) under ång-/vattenutloppet
- Öppna vridreglaget till position  och avkalkningen börjar

Displaytext: **DE-SCALING**

- Stäng vridreglaget när det uppmanas på displayen, och avkalkningen fortsätter

Avkalkning (fortsättning)




Displaytext: **EMPTY TRAY**

- Töm dropp-/sumplåda och återställ i maskinen
- Skölj ur vattentanken ordentligt, fyll upp med kallt vatten och återställ i maskinen




Displaytext: **OPEN TAP**

- Placera ett kärl under ång-/vattenutloppet
- Öppna vridreglaget till position  och programmet fortsätter med rent vatten
- Stäng vridreglaget när det uppmanas på displayen



Displaytext: **EMPTY TRAY**

- Töm dropp-/sumplåda och återställ i maskinen
- Montera tillbaka Profi Auto Cappuccino-skummaren
- Placera kärlet under kaffeutloppet
- Tryck på sköljknappen 

Maskinen är nu klar att användas

Sköljning av Profi Auto Cappuccino-skummaren



För att Profi Auto Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den regelbundet.

- Ta isär Profi Auto Cappuccino-skummaren i dess beståndsdelar
- Skölj skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten
- Montera tillbaka Profi Auto Cappuccino-skummaren

Rengöring av Profi Auto Cappuccino-skummaren



För att Profi Auto Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den regelbundet.

- Ställ ett kärl under Profi Auto Cappuccino-skummaren
- Fyll ett annat kärl med 2,5 dl rent vatten och tillsätt en kapsyl Auto Cappuccino-rengöring
- Stick ned mjölkinsugningsslangen i det andra kärlet med Auto Cappuccino-rengöring
- Fortsätt att alstra ånga tills kärlet med Auto Cappuccino-rengöring är tomt



- Fyll ett kärl med 2,5 dl rent vatten
- Stick ned mjölkinsugningsslangen i kärlet med rent vatten
- Fortsätt att alstra ånga tills kärlet med det rena vattnet är tomt
- Rengöringen av Profi Auto Cappuccino-skummaren är färdig

Maskinen är nu klar att användas